




MANUAL DE CONFIGURAÇÃO

RG/RF 1200

PASSO 1

- Conectado ao wi-fi, digite o IP 10.0.0.1 e pressione “Enter” ou “Pesquisar”




PASSO 2

- Irá abrir uma pagina para acesso ao roteador, e solicitar a senha.


As senhas podem ser:

- t3l3c0m
- admin
- t3l3c0m2023
- T3l3c0m2022
- t3l3c0m2021



PASSO 3

- Assim que acessar, irá abrir a página inicial do roteador. Clique em Configurações da internet



PASSO 4

- Tipo de conexão: sempre PPPoE
Usuário do provedor: email do cliente.
Senha do provedor: 1234
Depois clique em salvar.

Exemplo ao lado

Porta Internet: Cabo conectado

Tipo de conexão:

Usuário do provedor:

Senha do provedor:

Configurar DNS:

Nome do serviço:

Nome do servidor:


MPPE:

Status da conexão: **Conectado.** [Você pode acessar a Internet agora.](#)

Tempo de conexão: 2 hora(s) 9 min 37 s


PASSO 5

- Clique em Configurações da rede Wi-Fi.
Selecione a opção Nome e senha Wi-Fi



PASSO 6

- Nome da rede Wi-fi: Digite o nome do wifi que o cliente deseja
- Rede 5G: Coloque o mesmo nome do wifi, porém colocando “5G” na frente do nome para haver a identificação.
- Senha da rede wifi: a mesma senha para ambos. (A senha deve conter no mínimo 8 dígitos)



Nome e senha Wi-Fi

Rede Wi-Fi 2.4 GHz

Nome da rede Wi-Fi: DAVI Esconder

Modo de Criptografia: WPA/WPA2-PSK (Recomenda)

Senha da rede Wi-Fi:

Rede Wi-Fi 5 GHz

Nome da rede Wi-Fi: DAVI_5G Esconder

Modo de Criptografia: WPA/WPA2-PSK (Recomenda)

Senha da rede Wi-Fi:

PASSO 7

Ainda na pagina de Configurações de rede wifi, verificar algumas configurações padrão.

WPS: desativado

Agendamento: desativado

Repetidor: desativado

Canal e largura de banda: deixar no automático

Potencia de transmissão: Alta

Beamforming+ e Anti-interferência: Ativados

intelbras

Configurações da rede Wi-Fi

Sair

Status da Internet

Configurações da Internet

Configurações da rede Wi-Fi

Rede para visitantes

Controle Parental

IPv6

Configurações Avançadas

Configurações do Sistema

Nome e senha Wi-Fi
Ativado

Agendamento da rede Wi-Fi
Desativado

Repetidor Wi-Fi
Desativado

Canal e Largura de Banda
Canal/Largura de Banda

Potência de Transmissão
2.4 GHz Alta/5 GHz Alta

WPS
Desativado

Beamforming+
Ativado

Ponto de Acesso
Desativado

Anti-interferência
Ativado

PASSO 8

- Acesse a opção IPv6 e deixe ativado. Em tipo de conexão, selecione PPPoEv6. Será preenchido automaticamente. Depois clique em salvar.

The screenshot displays the Intelbras web interface for IPv6 configuration. On the left is a dark sidebar with the Intelbras logo and a menu of settings: Status da Internet, Configurações da Internet, Configurações da rede Wi-Fi, Rede para visitantes, Controle Parental, **IPv6** (highlighted), Configurações Avançadas, and Configurações do Sistema. The main content area is titled 'IPv6' and features a toggle switch for 'IPv6' which is turned on. Below this, the 'Configuração IPv6 da WAN' section includes a dropdown for 'Tipo de conexão' set to 'PPPoEv6', a text field for 'Insira o usuário do seu provedor' containing 'larioteste@grupoatelecom.com.br', a password field for 'Insira a senha do seu provedor', and two checked checkboxes: 'Obter endereço Stateful' and 'Obter Prefix Delegation'. The 'Configuração IPv6 da LAN' section contains five dropdown menus: 'Endereço IPv6 da LAN' (Automático), 'Prefixo IPv6 da LAN' (Automático), 'DHCPv6' (Ativado), 'Tipo de DHCPv6' (Automático), and 'DNS IPv6' (Automático). A green 'Salvar' button is located at the bottom right.

PASSO 9

Vá ao final da página do lado esquerdo, e selecione a opção Configurações do sistema.

The screenshot displays the Intelbras web interface. On the left is a dark sidebar with the Intelbras logo at the top and a list of menu items. The 'Configurações do Sistema' item is highlighted in white, and a red arrow points to it from the right. The main content area is titled 'Configurações do Sistema' and contains a grid of 12 configuration options, each with an icon, a title, and a status or value.

Configuração	Status/Valor
Configurações da LAN	10.0.0.1
Reserva de endereço IP	Não configurado
Configurações da porta internet	MTU/MAC/Velocidade
Configurações de Hora	Sincronizado
Senha de Login	Senha de acesso às configurações do roteador
Reiniciar / Padrão de fábrica	
Atualização de Firmware	Versão atual: 2.1.5
Backup/Restauração	Fazer backup das configurações para o seu dispositivo
Gerenciamento Remoto	Ativado
Status do Sistema	Bom
Log do Sistema	
Manutenção Automática	Ativado

PASSO 10

- Clique em Gerenciamento Remoto e deixe ativado.

Endereço IP remoto: 0.0.0.0

Porta: 23648

Gerenciamento Remoto X

Gerenciamento Remoto:

Endereço IP remoto:

Porta:

PASSO 11

- Clique em atualização de firmware.
- Selecione a opção arquivo
- Escolher arquivo. Será direcionado para selecionar o arquivo de atualização, que está disponível em nosso Google Drive. Baixe o arquivo do respectivo roteador e selecione-o
- Após escolher o arquivo, clique em Atualizar e o processo será iniciado. Assim que finalizado o roteador será reiniciado

